

Configuration d'un poste SIP (type Alcatel IP-151) dans le Damalisk

Dans cette procédure, nous allons voir comment configurer un poste SIP dans le PABX en lui attribuant un numéro de poste.

Voici le schéma de raccordement pour effectuer la mise en service d'un poste SIP sur le PABX

Dans notre exemple, on utilise le Damalisk, un Switch POE, un poste SIP type T41 ou IP-151 et un ordinateur pour la supervision et la configuration.



Adresse 1 :

- Adresse IP" du PC afin de pouvoir accéder à la configuration via la page Web du Damalisk (192.168.171.240).

Poste SIP :

- Poste téléphonique IP (par ex T20) qui aura un numéro de poste actif autorisé dans le Damalisk (par ex 401).
- Adresse à définir dans le poste (Menu, paramètres, paramètres avancées, (mot de passe : admin ou idefix), Reseau)
- Adresse par exemple 192.168.171.10



Page de configuration du poste dans le Damalisk : (Remplir les champs en suivant la fiche suivante)

isk Noro		404		
is North		401		
ements Type		Equipement vidéo (codecs	h.263, h.264)	
Adresse	e-mail associée			
s Identité e	n départ sur accès TOIP			
s dénaut				
Niveau de	discrimination			
sinations Numéros	interdits	Niveau 1		
unérotation Numéros	autoriede	Par de decrimination		
ons	adionses			
es à distance Services	du poste			
Jour en Nuit 🔽 Ap	pels en départ autorisés			
ne E o				
ur vocal	umis a la table de direction	Debordement de la table de direction		
domotique	pels en tiers autorisés			
E Se	crétariat (Affichage du nom associé à	la ligne externe en sonnerie)		
	pas déranger 🔲 Ne pas déran appels extern	nger limité aux 🛛 🗖 Ne pas déran nes citemes en d	ger sur appels ébordement	
C R	nvoi d'appel			
E 11	nel en Secret (CLIP)			
L AP	heren oerier (ornu)			
E Ve	rrouillage général 🔲 Verrouilla	ge de la messagerie vocale 🛛 🔲 Ver	rrouillage automatique en mode Nuit	
P Ini	tialisation du code secret personnel	🛆 Saisissez votre nouveau code se	acret personnel	
Retour	de transfert sur non réponse	40 secondes 💌		
Aiguilla	ige sur la messagerie vocale	Aucun 💌		
Nombr	e d'appels en instance autorisés	4		
Guide	vocal	fr 💌		
Associ	ntions:			
Avec u	n poste interne	Aucun 💌		
Aver III	1 er numéro externe (GSM)			
Avecu	2nd numéro externe (dominia)			
And U	210 nomero exeme (domicile)		•	
F FO	nctions Broadsoft		Ø	
Services	d'alarme			
E Ap	pel prioritaire			
Paramètr	es d'enregistrement			
Mot de	passe d'authentification	aaBB11%%	0	
Paramèt	res web user			
E Acc	tès web user autorisé			
Notifica	tion de l'appelant (applications tiers)		0	
the second s	abrásás parenemale			
Paulieros	and effect her sormers	A		
Progra	mmation des numéros abrégés perso	onnels 🕺		
		C excellence C excerter		

Cliquez sur « Continuer », puis sur « Valider » en bas de la nouvelle page.



Configuration du poste SIP (Alcatel IP-151)

Pour effectuer cette manipulation, il faut se connecter sur le poste téléphonique via un PC connecté sur le même réseau que l'installation.

Pour connaître l'adresse IP du poste, appuyez sur la touche « Menu », puis « Status » et enfin « Network ». Voici la page que vous avez sur l'écran.

Sur votre navigateur, tapez l'adresse IP dans la barre de recherche puis sélectionnez le login et mot de passe : admin, admin.

Pour configurer le compte SIP, rendez-vous dans l'onglet « SYSTEM » et remplissez les champs comme ci-dessous :



Cliquez enfin sur « Save » en bas de page.

Le poste est configuré avec le PABX, vous pouvez maintenant établir une communication vers un autre poste.