

Concepteur de solutions didactiques

#### **ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS**

561, allée de Bellecour Tél : 04 90 60 05 68 Site : www.erm-automatismes.com

84200 Carpentras Fax: 04 90 60 66 26

E-mail: contact@erm-automatismes.com

	VIDEOPROTECTION URBAINE VT10	
BAC PRO MELEC	ACTIVITE DE MISE EN SERVICE	PREMIERE 1ER TRIMESTRE

# LIVRAISON DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

1 ORGANISATION PEDAGOGIQUE :	1
1.1 Données pédagogiques	1
1.2 Mise en situation	1
1.3 Secteur d'activité	1
1.4 Objectifs pédagogiques	1
1.5 CRITERES D'EVALUATION	1
1.6 COMPETENCES EVALUEES sur CPro STI	2
1.7 OBSERVATIONS	2
	2
Contrôle Hors Tonsion	J 2
21 Contrôle visuel de l'installation	נ צ
2.1 Contrôle de l'absence de court-circuit	ວ ຈ
2.3 Contrôle de l'équinotentialité des masses	3
Contrôle Sous Tension	4
2.4 Contrôle du disjoncteur différentiel	4
	_
3 MISE EN SERVICE DE LA VIDEOPROTECTION	Э
3.1 Connexion à l'enregistreur NVR	5
3.2 Connexion au système par le serveur web embarqué	8
3.3 Reinitialisation et conclusion	9
3.3.1 Enregistreur NVK	10 11
3.3.3 Conclure auprès de la hierarchie	11



# **ACTIVITE / SCENARIO** Livraison de la vidéoprotection urbaine

# 1 ORGANISATION PEDAGOGIQUE :

# 1.1 Données pédagogiques



# 1.2 Mise en situation

Il est possible d'installer des caméras dans les lieux publics depuis le 17 octobre 1996.

La vidéoprotection est un procédé technique qui peut être utilisé à différentes fins : surveiller son domicile, sécuriser une entreprise, garder un œil sur son bébé et même assurer la sécurité dans les villes via la vidéoprotection urbaine. Vidéoprotection urbaine : sécuriser les villes

L'objectif de ce type d'installation étant la prévention des risques de délinquance et la protection des personnes :

à proximité ou devant les lieux, bâtiments et installations publics, sur la voie publique.

La vidéoprotection urbaine peut être utilisée pour la protection des biens et des personnes dans les lieux particulièrement exposés à la délinquance (vols, agressions), pour la défense nationale et en prévention d'actes terroristes, pour le contrôle du trafic routier et la constatation d'infractions au Code de la route.

On utilisera donc souvent la vidéoprotection pour la sécurité des parkings, des stations de transport en commun, des rues (aussi bien les rues commerçantes que les rues souvent désertes), des routes, etc.

En revanche, la vidéoprotection ne peut pas être utilisée pour filmer l'entrée ou l'intérieur d'immeubles d'habitation.

# 1.3 Secteur d'activité

Secteurs : « Infrastructures » et « quartiers ».

# 1.4 Objectifs pédagogiques

L'élève met en service le système de vidéoprotection, fait les mesures de protection.

# 1.5 CRITERES D'EVALUATION

	APTITUDES PROFESSIONNELLES	:(	:1	:)
AP1	Faire preuve de rigueur et de précision			
AP2	Faire preuve d'esprit d'équipe			
AP3	Faire preuve de curiosité et d'écoute			
AP4	Faire preuve d'initiative			
AP5	Faire preuve d'analyse critique			



# 1.6 COMPETENCES EVALUEES sur CPro STI

	Α	NE	 _	
C1-C01 Analyser les conditions de l'opération et son contexte				
Les informations nécessaires sont recueillies				
Les contraintes techniques et d'exécution sont repérées				
Les risques professionnels sont évalués	$\square$	$\square$		
Les mesures de prévention de santé et sécurité au travail sont proposées	$\square$	$\square$		
C2-CO2 Organiser l'opération dans son contexte				
Après inventaire, les matériels, équipements et outillages manquants sont listés				
Le bon d'approvisionnement ou bon de commande est complété	$\square$	$\square$		
Les tâches sont réparties en fonction des habilitations et des certifications des électriciens affectés	$\square$	$\square$		
Les activités sont organisées de manière chronologique	$\square$	$\square$		
C3 Définir une installation à l'aide de solutions préétablies				
Le dossier technique des opérations est constitué et complet				
C5-C04 Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation				
Les contrôles (visuels, caractéristiques) sont réalisés				
Les mesures (électriques, dimensionnelles,) sont réalisées				
Les essais adaptés sont réalisés				
Les grandeurs contrôlées sont correctement interprétées au regard des prescriptions				
C7-C05 Valider le fonctionnement de l'installation				
L'installation est mise en fonctionnement conformément aux prescriptions				
Le fonctionnement est conforme aux spécifications du cahier des charges (y compris celles liées à l'efficacité énergétique)				
Les opérations nécessaires à la levée de réserves sont faites				
C10-C07 Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel				
Les moyens et outils de communication numériques sont exploités avec pertinence				
Les moyens et outils de communication sont exploités de manière éthique et responsable				
C11 Compléter les documents liés aux opérations				
Les documents sont complétés ou modifiés correctement				
C12-CO8 Communiquer entre professionnels sur l'opération				
Les contraintes techniques sont expliquées / Les contraintes techniques sont remontées à sa hiérarchie				
C13-C09 Communiquer avec le client/usager sur l'opération			 	
Les usages et le fonctionnement de l'installation sont maîtrisés par le client/l'usager				
L'état d'avancement de l'opération et ses contraintes sont expliqués				

# 1.7 OBSERVATIONS



# 2 CONTROLE ELECTRIQUE DU COFFRET DE RUE

# Contrôle Hors Tension

# 2.1 Contrôle visuel de l'installation

Aucun conducteur tendu, conducteurs bien rangés, appareillages et conducteurs repérés et les couleurs respectées, Aucune partie de cuivre n'est visible

Conforme	Identifier les défauts

# 2.2 Contrôle de l'absence de court-circuit

A l'aide d'un multimètre positionné sur testeur de continuité, protections des mats fermées, vérifier l'absence de courtcircuit de la partie alimentation entre les bornes suivantes :

Borne	Borne	Absence de court- circuit	Valeur en Ohm	Commentaires
Borne 2 de Q1	Borne 4 de Q1		Ω	

Quels sont les problèmes rencontrés lors des contrôles ?

	Défauts rencontrés	

# 2.3 Contrôle de l'équipotentialité des masses

A l'aide d'un multimètre positionné sur testeur de continuité vérifier que l'ensemble des masses et des conducteurs PE sont bien interconnectés.

Continuité	Commentaires



# **Contrôle Sous Tension**

#### **ATTENTION : Phase de contrôle sous tension. PORT DES EPI OBLIGATOIRE.**

## 2.4 Contrôle du disjoncteur différentiel

le coffret de rue est protégé par un disjoncteur différentiel 30 mA de type AC.

Donner ci-dessous les résultats des tests de déclenchement en temps et en intensité et conclure sur la conformité du déclenchement en justifiant par rapport aux données règlementaires.

Tension d'alimentation	$U_0 \leq 120 \text{ V}$	$U_0 \leq 230 \text{ V}$	$U_0 \leq 400 \text{ V}$	$U_0 > 400 \text{ V}$
Schéma TN Schéma IT	0,8 s	0,4 s	0,2 s	0,1 s
Schéma TT	0,3 s	0,2 s	0,07 s	0,04 s

	Réglage du	ı contrôleur d'installatio	n C.A 6117	
Type de DDRHS	Type de courant injecté par le contrôleur	Valeur de contrôle	Phase	Résultats (les tests se feront avec un courant de défaut de 5 x l∆n
□ AC	□ <b>AC</b>	Δt	٥°	$\Delta t =$
□ <b>A</b>	□ AC + DC	l∆n	0	l∆n =
□ <b>F</b>	$\Box AC + DC + S$	Δt	100%	$\Delta t =$
□ <b>B</b>	□ <b>B</b>	l∆n	100	l∆n =

Tracé des points de déclenchements et de la zone de conformité





Page 4/11

# **3 MISE EN SERVICE DE LA VIDEOPROTECTION**

Après avoir raccordé la prise2 P+ T de la baie à une prise de courant protégée de l'atelier, mettre l'interrupteur de la multiprise de la baie de brassage sur on (le voyant s'allume), allumer l'écran 32 pouces.

Dans l'armoire, enclencher le disjoncteur différentiel Q1, le système s'allume et l'écran d'affichage montre les images filmées.

## 3.1 Connexion à l'enregistreur NVR

A l'aide de la souris et du clavier fournis dans la baie, exécuter les actions suivantes



Cliquer sur OK pour choisir « francais », l'enregistreur redémarre





Page 5/11

#### Cliquer sur Quitter



#### Cliquer sur Oui



Cliquer avec le bouton droit de la souris, sélectionner Menu

Nom d'utilisateur	admin
Mot de passe	123456



Page 6/11

Takis Autorement       Image         Parket Autorement       Image	Entenistrement	Teléchargement vidéos	féléchargement							<
Note     Tout       Type of entrangitzment     Tout	Téléchargement	r Tous r D1 r D2	✓ D3	✓ D4	₩ DS	✓ D6	✓ Di	7	- D8	
Type devidement     Dot       Operation     Tool       Operatio	unage .	Type d'enregistrement	Tous							
Type de V/A     Final       Total     Total       Total <td></td> <td>Type d'événement</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		Type d'événement								
Type de debar       2019     0.08     2.27     0.00     0.00       2019     0.08     2.27     0.00     0.00     0.00       Date de tin     2019     0.08     2.27     0.00     0.00     0.00       System     2019     0.08     2.27     0.00     0.00     0.00       Concernents     2019     2019     0.08     2.27     0.00     0.00       Concernets     2019     2019     0.08     2.27     0.00     0.00       Concernets     2019     2019     0.08     2.00     0.00     0.00       Concernets     2019     2019     2019     0.00     0.00     0.00       Concernets     2019     2019     2019     0.00     0.00     0.00       Concernets     2019     2019     2019     0.00     0.00     0.00       Concernets <td>and the second se</td> <td>type de VCA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	and the second se	type de VCA								
Contract     2019     0.0     27     C     0.0     0.0     0.0       Date de fin     2019     0.8     27     C     23     59     59       System     Image: System     Image: System     Image: System     Image: System     Image: System       Image: System     Image: System     Image: System     Image: System     Image: System     Image: System       Image: Contract     Image: System     Image: System     Image: System     Image: System     Image: System       Image: Contract     Image: System     Image: System     Image: System     Image: System     Image: System       Image: Contract     Image: System     Image: System     Image: System     Image: System     Image: System       Image: Contract     Image: System     Image: System     Image: System     Image: System       Image: Contract     Image: System     Image: System     Image: System     Image: System       Image: Contract     Image: System     Image: System     Image: System     Image: System       Image: Contract     Image: System     Image: System     Image: System     Image: System       Image: Contract     Image: System     Image: System     Image: System     Image: System       Image: Contres     Image: System     Image: System		Type de lichier	Tous							
2019     05     27     23     55     59       System     Sickase       Sickase       Compensation       Compensation       Sickase       Sickase	and the second se	Date de départ	2019 -	- 80	27	0	00 ±	00	: 6	00
System System Source Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contras Contra		Date de fin	2019 -	08 -	27	0	23 :	59	- 2	59
	Caméra Caméra									
Eteindre Recherche Quitte	CO Eteindre						Recherch		q	uitter

Dans l'onglet « Système », « Information réseau », « TCP /IP », vérifier l'adressage IP de l'enregistreur NVR

Adresse IPV4	·
Masque de sous réseau (IPV4)	·
Passerelle	·
Adresse MAC	:::::
MTU	
Serveur DNS préféré	··
Autre serveur DNS	·
NIC interne IPV4 adresse	·



## 3.2 Connexion au système par le serveur web embarqué

L'enregistreur NVR dispose d'un serveur web permettant des connexions à distance en utilisant un ordinateur déporté.

Pour cela raccorder l'ordinateur au réseau du système de vidéoprotection pour un accès LAN, ou créer une redirection de port pour un accès WAN.

Dans notre cas, nous utiliserons l'accès LAN. A l'aide de la vérification de l'adressage IP précédente, ouvrir un navigateur Web, et taper l'adresse IP dans la barre de recherche



La demande du nom d'utilisateur et du mot de passe, saisir :

Nom d'utilisateur	admin
Mot de passe	123456

A l'ouverture du serveur web cliquer sur « Réglages »

🛃 NVR301-08L-P8	×	+					_ 0										
← → ♂ ☆		(i) 192.168.1.45/cgi-bin/m	ain-cgi					🛛 t	2	Q Rechercher			111		8 6	Э	Ξ
unv		📮 Direct 📰	Relecture	🏟 Réglage	es						ad	min	Déco	nne	Politi	que	
Client Client Client Système Caméra Analyse VCA Disque Dur Evénements Evénement système Information réseau Plateforme Utilisateur Maintenance	<ul> <li></li> <li><th>Direct      Client      Flux par défaut     Échelle      Mode vidéo      Taille du fichier vidéo      Chemin d'enregistrement      Protocole de vue directe      REMARQUE: Les enregist      Enregistrer</th><th>Relecture</th><th>Réglage</th><th>Parcourir</th><th>Ouvrir dos</th><th>és dans ce dos</th><th>ssier.</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></li></ul>	Direct      Client      Flux par défaut     Échelle      Mode vidéo      Taille du fichier vidéo      Chemin d'enregistrement      Protocole de vue directe      REMARQUE: Les enregist      Enregistrer	Relecture	Réglage	Parcourir	Ouvrir dos	és dans ce dos	ssier.									

Aller dans « caméra »



Page 8/11

••• • • • • • • • • • • • • •	NVR301-08L-P8	×	+											
Client   Système   Candra   Candra   Candra   Consira   Ecosàge   OGO   Mago   Paning   Paning   Paning   Mosement   Advase   Paning   Mago privati   Poto   Dirques Dur   Pistolorne   Vullisateur   Vullisateur   Vullisateur   Vullisateur	← → ♂ û		i 🔏	192.168.1	.45/cgi-bin/m	ain-cgi				⊍	✿ Q Recher	cher	III\ E	• • ● ≡
Client       Aranda         Système       Aranda         Caméra       Aranda         Caméra       Activé       Descrite dipte consadon         OSO       Image       Descrite dipte consadon         Parte video       Activé       Descrite dipte consadon         Novement       Porte video       Batité       Reterret automative       Reterret automative         Porte video       Activé       Distoire       Activé       Distoire       Accis         Analyse VCA       V       Pois       Distoire disto       Boso       1       Univer       I       Descrite disto         Information réseau       V       Poisoner distoire distoi	unv		📮 D	lirect	III R	electure 🌣 R	églages	•					admin Déconn	e Politique
System       Image         Camera       Camera         Condra       Condra       Camera         Condra       Condra       Camera         Condra       Cond	Client	¥	Cam	néra		Avancé								
Caméra   Caméra   Encotage   OSO   Inage   Panoing   Movement   Parte foio   Anatyse VCA   Diague Dur   V   Exconser   Information réseau   V   Piateforme   V   Uilliataur   Mintenance	Système	~				Avancé								
Image   Paradici   Sodi   Image   Paradici   Sodi   Image   Paradici   Novement   Poto   Anti-masquage   Matemanta   Poto   Charles V2A   V   Disque Dur   V   Disque Dur   V   Plateforme   V   Utiliastur   V   Maintenance	Caméra		Ch	angement a	uto en H.265	Activé Obésactiv	é Note	: Effectif après connexion						
Erocdage OSD Image       Modifier       Modifier       Modifier       Modifier       Modifier       Accession Accession         Panning Movement       1       1       192.188.141       00       1       Uniview       1       Uniview       1       Uniview       1       Accession         Perividio       3       03       192.188.142       00       1       Uniview       1       Uniview       1       Uniview       1       Accession         Anti-masquage       3       03       192.188.142       00       1       Uniview       1       Uniview       1       Accession         Notestimation       3       03       192.188.143       00       1       Uniview       1       Uniview       1       Accession         Natiseque privatif       3       03       192.188.13       01       1       Uniview       1       Context       Accession       Accession         Poisous Dur       V       1       0       172.18.07       61       1       Uniview       1       Context       Accession       Accession         Poisous Dur       V       1       1       Uniview       1       Context       Accession       Accession       Access	Caméra		Ch	angement a	uto en U-Code	Désactivé	0	Note : Effectif après connex	don					
OSD Image Planing Movement         Numico         D caméra         Adresse         Port         D Renote Caméra         Protocie         Stati         Vendeur         Modèle         Centigure         Accès           Planing Movement         1         D1         192.188.142         80         1         Uniview         E         UNIVIEW         IPC2325EBR-DUPZ         #         Accès           Porto vidéo         4         D2         192.188.142         80         1         Uniview         E         UNIVIEW         IPC2325EBR-DUPZ         #         Accès           Movement         2         D2         192.188.142         80         1         Uniview         E         UNIVIEW         IPC325EBR-DUPZ         #         Accès           Masquép invisit         4         D4         172.180.5         61         1         Uniview         E         Con         Accès         Accès           Masquép invisit         6         D6         172.180.5         61         1         Uniview         E         Con         Accès           Disqué Dur         2         B8         D8         172.180.9         81         1         Uniview         E         Con         Accès           Disqué Dur<	Encodage		Ra	afraîchir	Modifier	Recherche automatique	Rech	erche LAN						
Image       1       D1       192168.141       80       1       Univer       10       UNIVERV       IPC2325EBR-DUP2       4       Accis         Movement       3       D3       192168.143       80       1       Univerv       10       UNIVERV       1022325EBR-DUP2       4       Accis         Perio viddo       A       04       D4       172160.5       81       1       Univerv       10       UNIVERV       1022325EBR-DUP2       4       Accis         Movement       3       D3       192181.43       80       1       Univerv       10       Novement       10       Accis         Mosque privatif       6       D6       172160.5       81       1       Univerv       10       Accis       Accis         Photo       6       D6       172180.7       61       1       Univerv       10       Accis       Accis         Disque Dur       2       7       77       172.180.9       81       1       Univerv       10       Accis       Accis         Ulillasteur       2       8       D8       172.180.9       81       1       Univerv       10       Accis       Accis         Ulillasteur	OSD			Numéro.	ID caméra	Adresse	Port	ID Remote Camera	Protocole	Statut	Vendeur	Modèle	Configurer	Accès
Maximus       2       02       192168.142       60       1       Univer       IN       UNIVEV       IPC2325EBR5-DUPZ	Image			1	D1	192.168.1.41	80	1	Uniview		UNIVIEW	IPC2325EBR5-DUPZ		Accès
1       03       192181.43       80       1       Univer       10       1000000000000000000000000000000000000	Planning			2	D2	192.168.1.42	80	1	Uniview		UNIVIEW	IPC2325EBR5-DUPZ	Ø	Accès
Anti-masquage   Anti-masquage   Anti-masquage   Anti-masquage   Anti-masquage   S   Disc   Tholo     7   Disque Dur   C   B   Disque Dur   C   Photo     Thormation réseau   Villisateur   Villisateur	Mouvement			3	D3	192.168.1.43	80	1	Uniview		UNIVIEW	IPC6222ER-X30P-B	ø	Accès
And-managuage   Massque privatif   Photo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0<	Perte vidéo			4	D4	172.16.0.5	81	1	Uniview					Accès
Masque prvatif   Pholo   7   0   7   0   8   0   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 <tr< th=""><th>Anti-masquage</th><th></th><th></th><th>5</th><th>D5</th><th>172.16.0.6</th><th>81</th><th>1</th><th>Uniview</th><th>DI .</th><th></th><th></th><th></th><th>Accès</th></tr<>	Anti-masquage			5	D5	172.16.0.6	81	1	Uniview	DI .				Accès
Pholo   Analyse VCA   Information réseau   Villiasteur   Villiasteur   Villiasteur   Villiasteur   Villiasteur	Masque privatif			6	D6	172.16.0.7	81	1	Uniview					Accès
Analyse VCA   B   Disque Dur   V   Evénementa   V   Information réseau   V   Maintenance	Photo			7	D7	172.16.0.8	81	1	Uniview	DI.				Accès
Disque Dur   Evénements   Evénement système   Information réseau   Plateforme   Utilisateur   V   Maintenance	Analyse VCA	¥		8	D8	172.16.0.9	81	1	Uniview	101				Accès
Evénements   V   Evénement système   V   Information réseau   V   Plateforme   V   Vullisateur   V   Maintenance	Disque Dur	~												
Evénement système   Information réseau   Plateforme   Utilisateur   Maintenance	Evénements													
Information réseau     Image: Comparison of the second of th	Evénement système	~												
Plateforme V Utilisateur V Maintenance V	Information réseau	~												
Utilisateur V Maintenance V	Plateforme	~												
Maintenance V	Utilisateur	~												
	Maintenance	~												

Relevé l'adressage IP des trois caméras définies

Numéro	ID caméra	Adresse	Port	Vendeur	Modèle
1		·			
2		···			
3		·			

Il est possible d'accéder au serveur web de chaque caméra en cliquant sur le lien « Accès » en bout de chaque ligne, permettant de modifier l'ensemble des paramètres de chaque caméra.

## 3.3 Réinitialisation et conclusion

Dans le cas, ou les configurations ne seraient pas correctes, vous pouvez importer les configurations d'origines, elles sont stockées dans le dossier suivant, il est préférable de les réinjecter après chaque activités :

	DOC	0	Þ	Export_Config	0	•	🔲 VT 10000	0		📄 config camera	0	₽
<b>W</b> -	DTFF1000n Fibre.docx	0	1	PGVT1000WARE NVR	0	•	VT 10001	0	•	🚞 config NVR	0	⊳
-	DTFF1000ion Fibre.pdf	0		PGVT10000-VT10022	0	•	T 10002	0	Þ			
-	DTVT1000hnique.docx	0					VT 10003	0	►			
-	DTVT1000chnique.pdf	0					VT 10004	0	Þ			
-	DTVT1000isation.docx	0					VT 10005	0	Þ			
-	DTVT1000ilisation.pdf	0					VT 10006	0	Þ			
<b>W</b> -	DTVT1000ations.docx	ø					VT 10007	<b>O</b> 1	Þ			
-	DTVT1000ications.pdf	ø					VT 10008	0	Þ			
	PGVT10	0	►				VT 10009	0	Þ			
	PRVT10	ø	►				VT 10010	0	►			
-	SCVT1000001A.pdf	0					T 10011	0	►			
-	SCVT1000PTIQUE.pdf	ø					VT 10012	0	Þ			
							VT 10013	<b>O</b> 1	►			
							🔲 VT 10014	<b>O</b> 1	►			
							🔲 VT 10015	<b>O</b> 1	►			
							VT 10016	0	►			
							VT 10017	0	►			
							VT 10019	0				



Page 9/11

Retour page de garde

#### DOSSIER PEDAGOGIQUE

Choisir votre version du VT10 par rapport à son numéro de série VT100xx, les fichiers .tgz de chaque caméra (caméra 1 : IPC2325EBR5-DUPZ\_192.168.1.41\_config.tgz, caméra 2 : IPC2325EBR5-DUPZ\_192.168.1.42\_config.tgz, caméra 3 : IPC2325EBR5-DUPZ\_192.168.1.42\_config.tgz )et le fichier config.xml du NVR sont la sauvegarde des paramètres d'origine de la vidéoprotection.

#### 3.3.1 Enregistreur NVR

Se rendre sur la page de configuration web : 192.168.1.45

Nom d'utilisateur	admin
Mot de passe	123456

unv	
Username	
Password	
	Login Reset
1440*	"900 is recommended for best image quality.

Aller dans le menu « Setup », « Maintenance »,

unv	🛒 Live View 📰 Playback 🗳 Setup
Client	Maintenance         Diagnosis Info
System	Portat Portat davica
Camera	
VCA	Default     Keep the current network and user settings
Hard Disk	Factory Default     Restore all factory default settings
Alarm	Export Export configuration file
Alert	Import Configuration Browse Impor
Network	Upgrade Upgrade
llear	By Cloud Check New Version
Maintanana	Client Log Open Folder
Log Query	Auto-Delete File(s) Never V day(s) ago OK
HDD	Note: Do not disconnect power or perform any other operation during upgrade.
Online User	
Network	
Camera	
Recording	
Capture Packets	

Cliquer sur « Browse » dans la ligne « Import Configuration », sélectionner le fichier « config.xml » de votre VT10, puis cliquer sur « Import »



Page 10/11

### 3.3.2 Caméras IP (Bullet et PTZ)

Les caméras possèdent les adresses IP suivantes

Caméra 1 Bullet	192.168.1.41
Caméra 2 Bullet	192.168.1.42
Caméra 3 PTZ	192.168.1.43

Se rendre sur la page de configuration web : 192.168.1.41, 192.168.1.42, 192.168.1.43 suivant la caméra à reconfigurer Aller dans le menu « Setup », « System », « Maintenance »,

	.ive View 🖻 Photo 🌞 Setup
Common	Maintenance
Network	Software Upgrade
Video	Local Upgrade Dygrade Dygrade Boot Program
Image	Cloud Upgrade Detect
Intelligent	Config Management
Events	Default Restore all settings to defaults without keeping current network and user settings.
Storage	Importing Browse Import
Security	Exporting 2 Export
System	_Diagnosis Info
Time	Export Diagnosis Info Export  Collect Image Debugging Info
Server	_Device Restart
Maintenance	Restart Restart device
	Note:1. Software upgrade, device restart, restoration to defaults or configuration import will restart the device. 2. Restarting the device will interrupt the connection to the device.

Cliquer sur « Browse » dans la ligne « Importing », sélectionner le fichier « xxxxxx.tgz » correspondant à la caméra à réinitialiser, puis cliquer sur « Import »

Faire de même avec les deux autres caméras

L'ensemble du système est de nouveau aux paramètres initiaux d'arrivée.

#### 3.3.3 Conclure auprès de la hiérarchie

