

Réglage des options avancées sur SHB V2

Faites * pendant 3 secondes puis 012345 # 9 #

01	Langue SMS GSM	60	Mode partiel activé
02	Régler volume voix	61	Batterie système faible
03	Régler éclairage veille LCD	62	Perte alimentation système
04	Paramètres de pulsation CMS	63	Rétablissement alimentation système
05	Fonction parler	64	Annulation alarme
06	Fonction écouter	65	Batterie détecteur faible
07	Option sonnette	66	Rétablissement batterie détecteur
08	Régler port serveur	67	Perte signal détecteur
09	Réseau CMS	68	Changement de programmation
50	Zone de temporisation	69	Échec alarme système
51	Zone périmètre	70	Test de communication
52	Zone intérieure	71	Zone bypass
53	Zone 24 heures	72	Rétablissement batterie système
54	Zone d'urgence	73	Problème de communication
55	Zone incendie	74	Rétablissement zone bypass
56	SOS	75	Rétablissement communication
57	Zone anti-vandalisme	76	Problème boucle zone sans fil
58	Activation	77	Rétablissement boucle zone sans fil
59	Désactivation		

De 50 à 77 :

-00: Aucune information envoyée

-01: Envoi de SMS uniquement

